

**DUE SOLENOIDI CENTRAGGIO A MOLLE MONT. C**

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
44*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
07*		+	
08*		+	
09*		+	
10*		+	
22*		+	
11*		+	
12*		+	
13*		+	
14*		-	
28*		-	

**UN SOLENOIDE (LATO A) MONTAGGIO E**

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
44*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
08*		+	
10*		+	
12*		+	
15		-	
16		+	
17		+	
14*		-	
28*		-	

**CURSORI STANDARD**

**CONTROLLO DIREZIONE CETOP 3**

**ATTENZIONE**

(\*) Corsori con maggiorazione

- I cursori tipo 15 / 16 / 17 sono possibili solo nei montaggi E / F
- I cursori tipo 16 / 19 / 20 / 21 non sono previsti per AD.3.E...J\*

• Per le valvole con comando a leva vengono utilizzati cursori completamente diversi da quelli utilizzati per tutti gli altri comandi. Corsori disponibili per questo tipo di valvola vedere AD3L.

**UN SOLENOIDE (LATO B) MONTAGGIO F**

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
44*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
08*		+	
09*		+	
10*		+	
22*		+	
12*		+	
13*		+	
07*		+	
15		-	
16		+	
17		+	
14*		-	
28*		-	

**DUE SOLENOIDI MONTAGGIO D**

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
19*		-	
20*		+	
21*		+	