

# CURSORI STANDARD CONTROLLO DIREZIONE CETOP 5

1

## DUE SOLENOIDI CENTRAGGIO A MOLLE MONT. C

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
07*		+	
08*		+	
10*		+	
22*		+	
11*		+	
12*		+	
13*		+	
14*		-	
28*		-	

## ATTENZIONE

(\*) Corsori con maggiorazione

• I cursori tipo 15 / 16 / 17 sono possibili solo nei montaggi E / F

• I cursori tipo 19 / 20 / 21 non sono previsti per elettrovalvole con AD.5.E...J\*

• Per le valvole con comando a leva vengono utilizzati cursori completamente diversi da quelli utilizzati per tutti gli altri comandi.

Cursori disponibili per questo tipo di valvola vedere AD5L.

## UN SOLENOIDE (LATO B) MONTAGGIO F

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
08*		+	
10*		+	
22*		+	
12*		+	
13*		+	
07*		+	
15		-	
16		+	
17		+	
14*		-	
28*		-	

## UN SOLENOIDE (LATO A) MONTAGGIO E

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
01		+	
02		-	
03		+	
04*		-	
05		+	
66		+	
06		+	
08*		+	
10*		+	
12*		+	
15		-	
16		+	
17		+	
14*		-	
28*		-	

## DUE SOLENOIDI MONTAGGIO D

Tipo di cursore		Ricoprimento	Posizione di transito
19*		-	
20*		+	
21*		+	